

D E S L I G A R

- 1 - "Placa Injetor"
- 2 - "Placa Expansão"
- 3 - Baixar Excitação para zero
- 4 - Chave "Controle Amplitude"
- 5 - Passar as Resistências de amortização para zero
- 6 - Filamento
- 7 - Ventilador da Sala do Betatron
- 8 - Desligar "Integrador Intensidade"
- 9 - Desligar "Circuitos Auxiliares e pronto para utilização"
- 10 - Baixar a chave MAIN para AUX

\*\*\*\* A lâmpada do Regutron acende

- 11 - Desligar chave motor
- 12 - Desligar chave Regutron
- 13 - Desligar corrente no circuito de Correção
- 14 - Desligar chave 2 no Integrador
- 15 - Desligar Monitor Phillips
- 16 - Desligar chave geral após resfriamento do eletro-ímã

O B S E R V A C Ã O

Se durante o bombardeio a chave de sobrecarga abrir.

- 1 - Voltar excitação a zero (0)
- 2 - Desligar placa expansão, placa injeção, controle amplitude
- 3 - Voltar a 20 Regulador Expansão e energia de injeção
- 4 - Ligar novamente a chave excitação eletro-ímã e desliga-la
- 5 - Excitar novamente e recomeçar.

\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*